

RÉOUVERTURE SÉCURITAIRE DES BÂTIMENTS

Lorsqu'un bâtiment ou une partie d'un bâtiment est inoccupé pendant plus d'un mois, le risque de stagnation de l'eau est plus élevé, ce qui peut entraîner une dégradation de la qualité de l'eau.



COMMENT SE PRÉPARER À LA RÉOCCUPATION

Repérage des éléments de votre réseau

- ✓ Identifiez tout l'équipement de traitement, les pompes, les vannes, les réservoirs, les robinets, les fontaines, les douches, etc., et assurez-vous d'inclure toutes les unités d'alimentation connectées telles que les cafetières et les fontaines d'eau potable.

Rincer votre réseau

- ✓ Rincez à pleine force votre système d'eau froide d'abord, puis votre système d'eau chaude. Commencez là où l'eau pénètre dans le bâtiment et travaillez du plus proche au plus éloigné.

Pour plus d'informations, nous encourageons les propriétaires de bâtiments à obtenir des conseils plus détaillés sur le site web de l'Association canadienne des eaux potables et usées à

www.cwwa.ca